

キリトリ線

1 安全上のご注意

人の危害を防止するため、必ず以下の点を守ってください。

⚠ 警告
取り付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるように注意する。 守らないと、転倒・落下してケガをするおそれがあります。
電池の挿入や交換、および取付用木ネジの取り扱い、乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。 守らないと、誤飲やケガをするおそれがあります。

その他の安全上のご注意についても、本書内の各所に記載してありますので、必ずお読みください。

2 使用上のご注意

お願い

- この商品は、法律（消防法9条2）で住宅への設置および維持について義務付けられています。
維持管理のために、6カ月に1回以上定期点検を行ってください（「10. 定期点検のしかた」参照）。

ご注意

- 絶対に分解・改造しないでください。また、落下させたり衝撃を与えないでください。故障の原因となります。
- キズをついたり、ペンキなどで塗装しないでください。
- この商品は、煙検知部の異常や電池切れを検出して自動的に警報する機能もっています。警報音や作動灯の点滅にご注意ください（「8. 故障警報が鳴ったときは」「9. 電池切れ警報が鳴ったときは」参照）。
- けむり当番は、他の部屋などで発生した煙では火災警報動作をしないことがあります。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
（ハ）この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご故障の場合のご修理依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご購入商品などで本保証書に記入の販売店が無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内で多次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移送、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶などに搭載された場合に準ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご提示がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.


- 日頃、人の居ない部屋に取り付ける場合は、あらかじめ警報音が聞こえることを確認してください。

- 殺虫剤（くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む）を使用する場合は、火災警報動作をするおそれがありますので、本体をはずして殺虫剤がかからない所に置いてください。使用後は換気をして、本体を取り付けてください。

- 1週間以上留守にされた場合は、留守中に電池切れとなっている可能性があるため、帰宅後に動作確認を行ってください（「6. 動作確認のしかた」参照）。

3 各部のなまえとはたらき

⚠ 注意
警報部に耳を近づけて警報音を聞かない。 聴力障害などの原因となるおそれがあります。



電池について

専用リチウム電池品番：SH384552520

⚠ 警告
電池の挿入や交換は、乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。 守らないと、誤飲のおそれがあります。

- 透明フィルムは、専用リチウム電池を保護するものです。絶対にはがさないでください。
- 電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用環境により短くなる場合があります。なお、電池交換後は、定期点検で正常に動作することを確認したうえで、引き続きご使用ください（「10. 定期点検のしかた」参照）。


- 電池寿命が近づくと、電池切れ警報でお知らせします（「9. 電池切れ警報が鳴ったときは」参照）。

引きひもについて

引きひもは、天井などの手が届かない位置に取り付けた場合、警報停止ボタンを押す代わりに使用するものです（取りはずしも可能）。

⚠ 注意
壁掛け取り付けする場合や、石こうボードの天井に取り付ける場合は、引きひもをはずして使用する。 引きひもを引っ張ることで本体が落下し、商品が破損したり、ケガをするおそれがあります。
本体を取り付けるときは、引きひもがミゾに正しく収まっていることを確認してください。取り付け後、引きひもが正しく動作しなかったり、本体を取りはずすことができません。

引きひもの取り付けや取りはずしは、本体を取付ベースから取りはずしてから、以下のように行ってください。



4 取付場所

全地域で取り付けが必要な場所	市町村条例によっては取り付けが必要になる場所	条件によっては必要になる場所
寝室 普段の寝室に使う部屋、子供部屋・高齢者の居室を含む。	居室 リビングなど寝室以外の部屋。	廊下 警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室（床面積が7㎡以上）から上る階の廊下。
火災警報器の種類	けむり当番（煙式）	けむり当番（煙式） または ねつ当番（熱式）


- 設置および維持基準については、政省令で定める基準に従い、市町村条例で定められています。詳しい設置場所は、当社のホームページ上でも確認できます。

サポートページ（本URLは2012年1月現在のものです）

<http://www.2.panasonic.biz/es/densetsu/ha/jukeki/>

取付位置

本体の中心から以下の距離を確保してください。
誤動作や故障、または検知が遅れる原因となります。



- 階段や廊下などで上記の条件に則した設置が困難な場合は、所轄消防署にご相談ください。

取り付けできない位置

- 調理など火災ではない煙、蒸気などのかかる場所
- 取付位置の温度が0℃を下まわると、あるいは40℃を超える場所
電池電圧が低下して電池切れ警報動作をしたり、正常に動作しないおそれがあります。
- 屋外・屋側（軒先など）
- 浴室・水がかかる場所・水滴のつく場所
- タンスなどの真上および近く
60cm以上離してください。
- 照明器具の真上および近く
煙が照明器具に遮られるため、可能な限り（約50cm）離してください。

5 取付方法

取り付けには、天井面や壁面にネジで固定する方法と、取り付けたネジに本体を引っ掛ける方法があります。

取付上のご注意


⚠ 警告
取り付け・取りはずし時などは足場を確保し、安全に作業できるように注意する。 守らないと、転倒・落下してケガをするおそれがあります。

⚠ 注意
付属の取付用木ネジを使用して確実に取り付けます。 両面テープなどで取り付けると、商品が落下し、ケガや他の物品を破損するおそれがあります。
天井面または壁面の野縁※など補強材のある位置に取り付ける。ベニヤ板などの薄い天井材や柔らかな天井材は、あらかじめ補強を行う。 商品が落下し、ケガや他の物品を破損するおそれがあります。 ※野縁：天井などを張るため下地の骨組みとなる細長い角材
天井面に取り付ける場合は、取付ベースの真下で取付作業をしない。 ネジの締め付け時に天井材のくすが目に入るおそれがあります。目に入った場合は、ただちに洗い流してください。

- 補強材のない石こうボードの天井や壁に取り付ける場合は、「石こうボードに取り付ける場合」を参照してください。
- 取付場所がコンクリートの場合は、販売店や専門業者ににご相談ください。

取付手順

1 本体から取付ベースを取りはずす。




- 引っ張りながら回すとはずれませんのでご注意ください。

2 設置年月を記入し、専用リチウム電池を入れる。

- コネクタの接続には、ドライバーなどの工具を使用しないでください。電池がショート（短絡）したり、電池コネクタが破損するおそれがあります。
- また、リード線の赤（+）と白（-）の向きを間違えないよう注意して、確実に差し込んでください。

- 設置の年月を本体側面に油性ペンで記入する。
- コネクタを差し込んでから、専用リチウム電池（フィルムがついたま）を入れる。
- 2秒以上経ってから警報停止ボタンを押す。
電池の取り付けが正常な場合は「ピッ、正常です。」と鳴ります。




3 取り付ける。


- 専用リチウム電池のリード線をはさみ込まないように注意してください。
- 取り付け後、天井面や壁面に対して本体が傾いていないことを確認してください。傾いている場合は、本体の取付ベースへの取り付けをやり直してください。落下するおそれがあります。

天井面に取り付ける場合

- 取付ベースを取付用木ネジで取り付けます。



壁面に取り付ける場合




石こうボードに取り付ける場合
市販の石こうボード用プラグ（ネジ径：3.5mm 対応）をお使いください。
⚠ 注意
石こうボードの天井に取り付ける場合は、引きひもをはずして使用する。 引きひもを引っ張ることで本体が落下し、商品が破損したり、ケガをするおそれがあります。
不明な点は販売店や専門業者、およびお客様ご相談窓口にご相談ください。

壁掛けの場合（取付用木ネジ1本に引っ掛ける）


- 引きひもをはずす。
「3. 各部のなまえとはたらき」の「引きひもについて」参照。

- 取付ベースを取付用木ネジで取り付けます。



- 取付ベースを取りはずす。

- 取付ベースを本体にはめ、「カチン」と音がする位置まで右に回す。



- 本体を取付用木ネジに引っ掛ける。

- 本体が確実に引っ掛かっていることを確認する。

4 動作を確認する。


「6. 動作確認のしかた」参照。

6 動作確認のしかた

取付後や電池交換後、お手入れ後、および定期点検の際は、必ず正常に動作することを確認してください。正常に動作しない場合は、「13. 異常時の点検・処置」を参照してください。

警報停止ボタンを約1秒間押す、または引きひもを約1秒間引く。

作動灯（赤）が3回点滅すると同時に、「ピッ、正常です。」と1回鳴れば正常です。



火災警報音を鳴らして確認することもできます。
●警報停止ボタンを4秒以上押し続ける、または引きひもを4秒以上引き続ける。 作動灯（赤）が連続点滅すると同時に、火災警報音「ビュー、ビュー、火事です。火事です。」が鳴れば正常です。
●警報停止ボタンまたは引きひもをはずす。 作動灯が消灯し、火災警報音が止まります。